

Монтаж дымохода

В печах КУТКИН, на выходе из печи, устанавливается низкотемпературный инфракрасный обогреватель – экономайзер диаметром 115/200мм. Перед монтажом установите потолочную разделку и заполните ее керамзитом или другим теплоизолятором. Для монтажа дымохода применяются:

1. Сэндвичи производства ООО «Феррум» г.Воронеж. 115/200мм длиной 1000мм и 500мм. Он одевается непосредственно на экономайзер **широкой стороной сэндвича. Узкая сторона сэндвича (может быть зиговка (гармошка)) всегда направляется вверх.** Предварительно необходимо поставить кольцо снизу дымохода из жести, чтобы предотвратить высыпания утеплителя из дымохода. Необходимо выдвинуть внутреннюю трубу (д115мм) на 5- 7 см из сэндвича. Вставить эту трубу (д.115мм) внутрь экономайзера. После этого надвигаете наружный кожух сэндвича (д.200мм) на экономайзер. Для упрощения монтажа можно использовать стартовый переходник моно-сэндвич. Остальные дымоходы монтируются аналогично, и стягиваются хомутами. После прохода крыши, на сэндвич **плотно натягивается** крышная разделка (мастер-флэш), которая промазывается кровельной мастикой и закрепляется по периметру разделки саморезами. Завершается монтаж оголовком дымохода. В целях пожарной безопасности на выходе оголовка можно поставить сеточку из нержавейки для искрогашения.

2. Дымоходы из вспученного **вермикулита** производства ООО «Новохим-9» 120/204мм. Длинной 1000 и 500мм (рабочая часть 920 и 420мм соответственно) Для совмещения этого дымохода применяется переходник 115/120мм.,который вставляется в экономайзер стороной 115мм и в дымоход стороной 120мм. Широкой стороной вниз. Завершает вермикулитовый дымоход твердотопливный дефлектор.

